


Windows Setup Poster


安装海报 설치 포스터 An裝海報

HP Deskjet 6800 series




Step 1: Set up the printer hardware


1단계: 프린터 하드웨어 설치




3 Load white paper.
装入白色纸张。
백지를 넣습니다.
裝入白色紙張。




4 Lower tray. Turn printer on.
下层纸盘。打开打印机电源。
용지함을 내립니다. 프린터 전원을 켭니다.
放下層紙匣蓋。開啓印表機電源。



1




2




7

Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
等待直到支架处于闲置状态。抬起门锁，插入打印墨盒，然后关上门锁。
카트리지함이 대기 상태가 될 때까지 기다립니다. 래치를 들어 올리고 잉크 카트리지를 넣은 다음 래치를 닫습니다。
等待到底座處於閒置狀態。提起鎖片，插入列印墨水匣，然後關上鎖片。




8


Close cover.
合上机盖。
덮개를 닫습니다.
合上機蓋。




If your computer has a personal firewall other than Windows XP, see the network guide for instructions on configuring the printer.



2



9



3

Step 2: Connect to the printer

2단계: 프린터 연결



802.11

Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
检查并确认网络已设置、电源打开，且操作正确。
네트워크가 설정되어 있고 전원이 들어와 있으며 올바로 작동하는지 확인합니다。
檢查網路是否已設定、已開啓電源，以及正確操作。

1 Verify Power and Wireless Status lights are on.
检查“电源”和“无线状态”指示灯是否亮起。
전원 및 무선 상태 표시등이 켜져 있는지 확인합니다。
檢查「電源」和「無線狀態」指示燈是否亮起。




The Ethernet cable connection is removed in step 5.
以太网电缆连接会在步骤 5 中移除。

이더넷 케이블 연결은 5단계에서 해제합니다。

乙太網電纜連接會在步驟 5 中取下。

2 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
使用随附的以太网电缆，将打印机连接到网络集线器、交换机，或路由器。

제품에 동봉된 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크 허브, 스위치, 라우터 등에 연결합니다。
使用隨附的乙太網電纜，將印表機連接到網路集線器、交換器，或路由器。




3

3 Verify Network light is on. If not, check cable connections.
检查“网络”指示灯是否亮起。若未亮起，请检查电缆的连接。

네트워크 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜지지 않았다면 케이블 연결 상태를 확인합니다。


檢查「網路」指示燈是否亮起。若沒有，請檢查電纜的連接。



5 After installing the printer software, remove the Ethernet cable from the printer and the network hub, switch, or router.
安装打印机软件后，从打印机和网络集线器、交换机，或路由器拔下以太网电缆。

프린터 소프트웨어를 설치한 뒤 프린터와 네트워크 허브, 스위치, 라우터 등을 연결하고 있는 이더넷 케이블을 제거합니다。

安裝印表機軟體後，從印表機和網路集線器、交換器，或路由器取下乙太網電纜。



Need help? 需要帮助? 도움이 필요하세요? 需要幫助嗎?



Network Guide
网络指南
네트워크 설명서
網路指南



www.hp.com/support




Reference Guide
参考指南
참조 안내서
參考指南

4 Insert CD, then follow onscreen instructions.
放入 CD，然后按照画面上的说明进行。

CD를 넣은 다음 화면의 지시에 따르십시오.

放入光碟，然後按照畫面上的指示操作。



Ethernet

Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
检查并确认网络已设置、电源打开，且操作正确。


네트워크가 설정되어 있고 전원이 들어와 있으며 올바로 작동하는지 확인합니다.

檢查網路是否已設定、開啓電源，以及正確操作。

1 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
使用随附的以太网电缆，将打印机连接到网络集线器、交换机，或路由器。

제품에 동봉된 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크 허브, 스위치, 라우터 등에 연결합니다。


使用隨附的乙太網電纜，將印表機連接到網路集線器、交換器，或路由器。



2 Verify that the Network light is on. If not, check the cable connections.
检查“网络”指示灯是否亮起。若未亮起，请检查电缆的连接。

네트워크 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜지지 않았다면 케이블 연결 상태를 확인합니다.


檢查「網路」指示燈是否亮起。如果沒有，請檢查網路線的連接。



3 Insert CD, then follow the onscreen instructions.
放入 CD，然后按照画面上的说明进行。

CD를 넣은 다음 화면의 지시에 따르십시오.

放入光碟，然後按照畫面上的指示操作。



4 Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.
使用 CD 在每一台要使用该打印机的计算机上安装打印机软件。

해당 프린터를 이용하게 될 각각의 컴퓨터에 CD의 프린터 소프트웨어를 설치합니다.

使用光碟在每一台要使用該印表機的電腦上安裝印表機軟體。




USB

Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD.
将打印机连接到计算机。等待“向导”画面出现。放入 CD。

프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 마법사 화면이 나타날 때까지 기다립니다. CD를 넣습니다.


將印表機連接到電腦。等待安裝「精靈」畫面出現。放入光碟。



Printer buttons and lights

프린터 단추 및 표시등

1. Power button and light
2. Cancel button
3. Resume button and light
4. Report Page button
5. Wireless Status light
6. Signal Strength indicator
7. Print Cartridge Status lights
8. Network light



1. 「电源」按钮與指示燈
2. 「取消」按钮
3. 「繼續」按钮與指示燈
4. 「報告頁」按钮
5. 「無線狀態」指示燈
6. 「訊號強度」指示器
7. 「列印墨水匣狀態」指示燈
8. 「網路」指示燈

1. “电源”按钮和指示灯
2. “取消”按钮
3. “继续”按钮和指示灯
4. “报告页”按钮
5. “无线状态”指示灯
6. “信号强度”指示器
7. “打印墨盒状态”指示灯
8. “网络”指示灯

1. 「電源」按鈕與指示燈
2. 「取消」按鈕
3. 「繼續」按鈕與指示燈
4. 「報告頁」按鈕
5. 「無線狀態」指示燈
6. 「訊號強度」指示器
7. 「列印墨水匣狀態」指示燈
8. 「網路」指示燈

Printer buttons and lights

印表機按鈕與指示燈

Use the Report Page button to print an HP Report page.
使用“报告页”按钮打印“HP 报告”页。
HP 报告页被勾选时，报告页按钮会打印出报告页。
使用「報告頁」按鈕列印「HP 報告」頁。

